


- LÉPÉS:** Üsse be a [FELHASZNÁLÓI KÓD]-ot.
- LÉPÉS:** Nyomja meg a **0** gombot.
- LÉPÉS:** Nyomja meg az **ACC** gombot.
- LÉPÉS:** Üsse be a kétjegyű felhasználói sorszámot, vagy válassza ki a görgethető menüből a kívánt számot, és nyomja meg az **ACC**-t.
- LÉPÉS:** Üsse be az új felhasználói kódot.



- LÉPÉS:** Állítsa be a felhasználói opciókat az 1. táblázat szerint, majd nyomja meg a **▲** gombot.



- LÉPÉS:** Rendelje hozzá a 2. táblázat alapján a kívánt partícióhoz, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.



A 6. ÉS 7. LÉPÉSBEN:

Ha a zárójelek között szám látszik, akkor a számnak megfelelő tulajdonság vagy partíció hozzájártható.

www.paradoxhun.com
Biztonságtechnikai cég:
() _____



1. Táblázat: Felhasználói opciók

- BE & [2] KI: Mester**
Csak a felhasználói kódok megváltoztatása.
- BE & [2] BE: Teljes mester**
Felhasználói kódok módosítása, felhasználói opciók és partíciók hozzárendelése.
- BE: Kényszer**
A kód egy csendes részlet generál, amikor kényszerített élesítés/hatástalanítás történik.
- BE: Kiiktatás**
Kiiktatás programozás engedélyezése.
- BE: Csak élesítés**
Hatástalanítás letiltása.
- BE: Éjszakai és azonnali élesítés**
Éjszakai vagy azonnali élesítés engedélyezése
- BE: Kényszerített élesítés**
Kényszer élesítés engedélyezése
- BE: Billentyűzetkövető mód**
Csak az adott billentyűzethez rendelt partíció-ba történő belépés engedélyezett.
- KI: Kódkövető mód**
Csak az adott kódhoz rendelt partíció-ba történő belépés engedélyezett.

2. Táblázat: Partíció hozzárendelés

- BE:** Hozzárendelve az 1. partícióhoz
 - BE:** Hozzárendelve az 2. partícióhoz
 - BE:** Hozzárendelve az 3. partícióhoz
 - BE:** Hozzárendelve az 4. partícióhoz
- Összes KI: A kód csak PGM-et vezérel

DIGI PLEX™

Használati útmutató

"AC" LED

- BE = AC hálózat
- KI = Hálózati hiba

"ÁLLAPOT" LED

- Zöld:**
- BE = Összes zóna zárva
- KI = Zónák nyitva
- VILLOG = Kimeneti késleltetés

Vörös:

- BE = Partíciók élesítve
- KI = Partíció(k) hatástalanítva
- VILLOG = Riasztás



...Az LCD kijelző szöveges üzenetek formájában tájékoztatja Önt.

...Használja a nyílbillentyűket a menüben történő léptetésre.

ÉLESÍTÉS ÉS HATÁSTALANÍTÁS

Hogyan élesítse a riasztót ha elmegy otthonról?



Üsse be a [FELHASZNÁLÓI KÓD]-ot majd nyomja meg:

- ARM** Hagyományos élesítéshez*
(a teljes partíció élesítése)

Az egygombos funkció aktív:

- FORCE** Kényszer élesítéshez*
(a terület élesítése anélkül, hogy megvárnánk az összes zóna zárását.)

Az egygombos funkció aktív:

Hogyan élesítse a riasztót ha otthon tartózkodik?



Üsse be a [FELHASZNÁLÓI KÓD]-ot majd nyomja meg:

- STAY** Éjszakai élesítéshez*
(csak a nyílászárók élesítése)

Az egygombos funkció aktív:

- INSTANT 6** Kényszer élesítéshez*
(ugyanaz mint az éjszakai élesítés, csak a zónák megsértése azonnali riasztást okoz)

Az egygombos funkció aktív:

Hatástalanításhoz (belépéskor)

Üsse be a [FELHASZNÁLÓI KÓD]-ot

Hatástalanításhoz (éjszakai élesítésnél)

Üsse be a [FELHASZNÁLÓI KÓD]-ot + **DISARM**-ot

* Ha szükséges válassza ki az élesíteni vagy hatástalanítani kívánt zónát.

P R D O X
SECURITY SYSTEMS
DGP-641 LED KEYPAD



FNC1 GOMB

A rendszerben lehet egy vagy több automatikusan működtethető eszköz. Ezek közül egyet vezérelhet közvetlenül a billentyűzetről (Pl.: Füstérzékelő reszet, világítás bekepcsolása, stb).

Tartsa lenyomva az **(FNC)** gombot 3 mp-ig az aktiváláshoz

KIIKTATÁS PROGRAMOZÁSA

A kiiktatott zónák élesítetlen állapotban maradnak, amikor a területet élesítjük.

Az egygombos funkció aktív:

1) Nyomja meg a **(BYP)** gombot.

2) Üsse be a [FELHASZNÁLÓI KÓD]-ot
Ha szükséges, nyomja meg a megfelelő gombot a partíció kiválasztásához.

3) Üsse be a zóna számát vagy válassza ki a listából és nyomja meg a **(BYP)** gombot mikor a kiválasztott zóna megjelenik a kijelzőn

VAGY

Nyomja meg a **(BYP)** gombot az előzőleg kiiktatott zónák újbóli kiiktatásához

Újra kiiktatáskor a legutóbbi élesítési periódus során kiiktatott zónák kerülnek ismételtlen kiiktatásra.

4) Nyomja meg az **(ENTER)** -t.

A kiiktatás 3. lépésénél és a hangjelzés programozás 2. lépésénél írja be újra a zóna számát, vagy nyomja meg a kijelzett zónának megfelelő gombot a tulajdonság letiltásához.

RIASZTÁSI MEMÓRIA

Az utolsó élesítési periódus alatt bekövetkezett riasztások megtekintése:

- 1) Nyomja meg a **(MEM)** gombot
A legutóbbi élesítési periódus alatt megsértett zónák léptethetők a kijelzőn.
- 2) Nyomja meg a **(CLEAR)**-t a kilépéshez.

Tévesztett?

Adattörléshez vagy visszavonáshoz nyomja meg a **(CLEAR)** gombot.

HANGJELZÉS PROGRAMOZÁSA

A billentyűzet hangjelzést ad, ha nyílik egy zóna.

- 1) Tartsa lenyomva a **(9)** gombot 3 másodpercig
- 2) Üsse be a kétjegyű zónaszámot.
- 3) Nyomjon **(CLEAR)** -t a kilépéshez.

EGYGOMBOS FUNKCIÓ

A belépési kód megadása nélkül nyomja meg és tartsa benyomva 3 mp-en keresztül a megfelelő gombot.

Az egygombos funkciókat telepítéskor kell aktiválni.

Hagyományos élesítéshez: **(ENTER)**

Éjszakai élesítéshez: **(STAY)**

Kényszer élesítéshez: **(FORCE)**

Azonnali élesítéshez: **(BYP)**

Gyors kilépés:

Ha a rendszert már éjszakai élesítésben van, nyomja be és tartsa benyomva a gombot 3 másodpercig a kilépési késleltetés indításához.

Nyomja le és tartsa benyomva:

(STAY) : Éjszakai élesítés

kilépési késleltetés után

(FORCE) : Kényszerített élesítés

kilépési késleltetés után

(ENTER) : Hagyományos élesítés

kilépési késleltetés után

HIBAKIJELZŐ

Amikor a rendszerben hiba keletkezik a [TRBL] jel villog és a hibának megfelelő szám villogítani kezd.

- 1) Nyomja meg a **(TRBL)** gombot.
- 2) Ellenőrizze a hibalistát. Ha nem kap megfelelő instrukciót lépjen kapcsolatba a telepítő szakemberrel.
- 3) Nyomja meg a **(CLEAR)** gombot a kilépéshez.

HIBALISTA

- [1] Nincs akkumulátor vagy alacsony akkumulátor feszültség
- [2] Vezetéknélküli távadó alacsony akkumulátor feszültség
- [3] Tápfeszültség hiba
- [4] Sziréna / PGM2 levált
- [5] Sziréna kimenet túlterhelve
- [6] Aux kimenet túlterhelve
- [7] Kommunikációs hiba
- [8] Idő nincs beállítva
Nyomja meg a **(8)** -as gombot és üsse be az időt (ÓÓ:PP)
- [9] Szabotázs / Zóna vezeték hiba
Nyomja meg a **(9)** -es gombot a hibás zóna megtekintéséhez
- [10] Telefonvonal felügyelet hiba
- [11] Tűz zóna hiba
- [12] Modul hiba
- [13] Vezetéknélküli távadó felügyelet hiba
Nyomja meg a **(MEM)** gombot a hibás zóna megtekintéséhez
- [16] Billentyűzet hiba