

DIGI PLEX DIGI PLEX

Használati Útmutató

AC LED

világít = AC táp
nem = Táp hiba

ÁLLAPOT LED

Ha zöld:
világít= Zónák zárva
nem = Zónák nyitva
villog = Kilépés késleltetés

Ha piros:
világít = Területek élesek
nem= Területek hatlanítva
villog = Riasztás



DGP2-641/DGP2-641AC

Az LCD képernyő részletes üzenetekkel tájékoztat.

A nyilakkal lapozhat a menüben vagy a lehetőségekben.

Nyomja meg a megfelelő egy-érintős gombot 2 mp-ig, és a művelet elvégzéséhez nincs szükség belépő kódra.

[CLEAR] = Törli a jelenlegi adat bevitelt vagy visszatér az előző lépéshez.
[ENTER] = Menti a jelenlegi adatot és kilép az aktuális menüből.

ÉLESÍTÉS

1. Adja meg a [**belépő kód**]-ot, majd...

Hagyományos élesítéshez: Nyomja meg az [ARM] gombot.
(Élesíti a teljes területet, ha minden zóna zárva)

Kényszer élesítéshez: Nyomja meg a [FORCE] gombot.
(Arms entire area without waiting for all zones to close)

Stay élesítéshez: Nyomja meg a [STAY] gombot.
(Csak a terület szélét élesíti, így a védett területen belül lehet maradni)

Azonnali élesítéshez: Nyomja meg az [5] gombot.
(Stay élesíti a területet, de azonnal riaszt, ha zóna nyílik, beleértve a belépés késleltetés zónákat is)

2. Ha több területhez van hozzáférése, válassza ki a kívántat, vagy nyomja meg a [0] gombot minden területnél.

HATÁSTALANÍTÁS

Hatástalanítás belépéskor:

1. Adja meg [**belépő kód**]-ját.
2. Válasszon terület(ek)et, ha szükséges.

Hatástalanítás belülről:

1. Adja meg [**belépő kód**]á t, majd nyomja meg a [**DISARM**] gombot.
2. Válasszon terület(ek)et, ha szükséges.

PÁNİK GOMBOK

Néma vagy hangos riasztás küldéséhez a Távfelügyeletnek, tartsa nyomva a megfelelőt az alábbi gombkombinációkból, 2 másodpercig.

| Pánik riasztás típus | Gombkombinációk |
|----------------------|---|
| Vészhelyzet Pánik | Tartsa nyomva az [1]és a [3]gombot |
| Aux Pánik | Tartsa nyomva he [4]és a [6]gombot |
| Tűz Pánik | Tartsa nyomva de [7] és a [9] gombot |

ZÓNÁK KIIKTATÁSA

Ha egy zóna ki van iktatva, élesítetlen marad, amíg a hozzátartozó terület élesített.

1. Adja meg a [**Belépő kód**]-ot.
2. Nyomja meg a [**BYP**] gombot.
3. A [**▲**] és [**▼**] gombokkal lapozhat a zónák között, majd nyomja meg a [**BYP**] ha a kívánt zóna megjelenik.
Ha szükséges, ismételje meg a kiiktatást több zónára.
4. Nyomja meg az [**ENTER**] gombot.

RIASZTÁS MEMÓRIA KIJELEZÉS

A legutóbbi élesítés alatt előforduló riasztások megtekintéséhez:

1. Nyomja meg a [**MEM**] gombot.
A legutóbbi élesítés alatt megsértett zónák megjelennek, és görgethetők a képernyőn.
2. Nyomja meg a [**clear**]-t kilépéshez

*Néhány itt felsorolt jellemzőt a telepítőnek kell aktiválnia.

*Javasolt a biztonsági rendszer heti tesztelése.