

ESPRIT III E55™

E636 - Felhasználói gyors ismertető

KEZELŐ ÁTTEKINTÉS

Zóna kijelzés:

Az [1] és [0(10)] közötti világító gombok megfelelnek zónáknak 1 -10-ig.

Gomb világít= Nyitva/belépés késleltetés

Gomb villog= Riasztás/szabotázs

[ON] = Egyszer nyomva + [MESTERKÓD] Gyors menü programozás elérése.

Keys

[TBL] Trouble display

On = Trouble(s) occurring

[MEM] Alarm memory display

On = Alarm(s) occurred

[BYP] Bypass programming

On = Zone(s) bypassed



Off LED (piros)

Világít =

Hatástalanítva

Nem világít =

Rendszer élesítve

AC LED (narancs)

Világít = Áram alatt

Nem világít= Nincs

áram

[ARM], [SLEEP], [STAY]:

Világít = Zóna élesítve

Nem világít= Zóna hatástalanítva

Villog = Kilépés késleltetés

Gyorsan= Kilépés késleltetés (utolsó 10 mp)

Villog* vagy zóna riasztásban

* Hangjelzések:

Folyamatos csipogás= Riasztás

Váltakozó csipogás= Tűz riasztás

Szaggatott csipogás= Kilépés késleltetés kezdete

Gyors csipogás = Kilépés késleltetés utolsó10 mp

ÉLESÍTÉS ÉS HATÁSTALANÍTÁS

ÉLESÍTÉS TÁVOZÁSKOR...



Szokásos élesítés:

1. Zárjon minden nyitott zónát.
2. Nyomja meg az [ARM] gombot.
3. Adja meg a [BELÉPŐKÓDOT].

ÉLESÍTÉS, HA OTTHON MARAD...



Stay élesítés:

1. Nyomja meg a [STAY] gombot.
2. Adja meg a [BELÉPŐKÓDOT].

Elalvás élesítés:

1. Nyomja meg a [SLEEP] gombot.
2. Adja meg a [BELÉPŐKÓDOT].

Hatástalanítás:

[OFF] + [BELÉPŐKÓD]

PÁNIK RIASZTÁSOK

Hangos riasztás küldhető távfelügyeletre, ha az alábbi gombkombinációk egyikét nyomva tartják 3 másodpercig.

Pánik riasztás típus	Gombkombinációk
Rendőrség Egészségügyi Tűz	[1] és [3] gomb [4] és [6] gomb [7] és [9] gomb

HIBA KIJELZŐ

Amikor hiba jelentkezik, a [TBL] gomb világít.

1. Nyomja meg a [TBL] gombot. A gomb villog és a hibának megfelelő szám(ok) világít(anak).
2. Olvassa el hibához tartozó leírást az Esprit E55 felhasználói útmutató Hibalistájából.
3. A [CLEAR] gombbal kilép.

KIKTATÁS PROGRAMOZÁS

A kiiktatott zónák élesíthetetlenek maradnak a rendszer élesítésekor.

1. Nyomja meg a [BYP] gombot.
2. Adja meg a [BELÉPŐKÓDOT].
3. A nyitott zónához tartozó számgombok világítanak. Válassza ki a kiiktatni kívánt zónákat az egyjegyű zóna szám megadásával. A zóna gombja villogni kezd.
4. Az [ENTER] gombbal ment és kilép.

RIASZTÁS MEMÓRIA KIJELZŐ

A legutóbbi élesítés időszak alatt jelentkezett riasztások megtekintéséhez:

1. Hatástalanítsa a rendszert.
2. Nyomja meg a [MEM] gombot.
3. A rendszer legutóbbi élesítése alatt riasztást generáló zónák száma világít.
4. A [CLEAR] gombbal kilép.

KEZELŐ BEÁLLÍTÁSOK

Kezelő némitása:

Tartsa nyomva a [CLEAR] gombot 6 másodpercig a kezelő némitás ki- vagy bekapcsolásához.

Háttérvilágítás módosítása:

1. Tartsa nyomva a [MEM] gombot 3 másodpercig.
2. A [MEM] gomb világít.
3. A [MEM] gomb megnyomásával állítható be a megfelelő háttérvilágítási szint.
4. Press [CLEAR] twice to exit.

CSIPOGÁS PROGRAMOZÁS

A Csipogó zónák a kezelő csipogásával tájékoztatják a felhasználót a adott zóna megnyílásáról.

1. Tartsa nyomva a megfelelő zónagombot 3 másodpercig (Elfogadó csipogás = Csipogás engedélyezett, Hiba csipogás = Csipogás tiltott).

© Paradox Security Systems Ltd., 2005-2008.
Az Esprit Paradox Security Systems Ltd. és kanadai, egyesült államokbeli és más országok belső alvállalatainak bejegyzett védjegye, minden jog fenntartva.