

MAGELLAN™

MG32WK - Felhasználói gyors útmutató

KEZELŐ ÁTTEKINTÉS

LED jelzések

Arm LED (piros):

Világít = Teljes élesítve
Villog = Rendszer riasztásban

Stay LED (narancs):

Világít = Stay élesítve
Villog = Rendszer riasztásban

Ready LED (zöld):

Világít = Minden zóna zárva
Villog = Kilépés késleltetés

Rx/Tx LED (narancs):

Világít = Áram alatt
Villog = Adás/vétel folyamatban



MG32WK

LED jelzések

LED (piros):

Világít = Kezelő akkut tölt
Villog = Kezelő akku gyenge

LED (narancs):

Villog = Üzenet várakozik

FM LED (zöld):

Világít = FM rádió
bekapcsolva

Zóna kijelző:

A számok [1] - [32]-ig jelzik 1 és 32 között a zónákat, sorrendben. ynitott vagy belépés késleltetésben lévő zónák világítanak, riasztáskor pedig villognak.

Gombok

 **gomb:** Kijelző frissítés.

 **gomb:** Tartsa nyomva 3 másodpercig a háttérvilágítás állításához.

[PG1] gomb: Tartsa nyomva (3mp.) a _____ vezérléséhez

[PG2] gomb: Tartsa nyomva (3mp.) a _____ vezérléséhez

[FM] gomb: Rádió be/kikapcsolása.

ÉLESÍTÉS ÉS HATÁSTALANÍTÁS

ÉLESÍTÉS TÁVOZÁSKOR...



Szokásos élesítés:

1. Minden zóna legyen zárva.
2. Adja meg a [FELHASZNÁLÓKÓDOT].

ÉLESÍTÉS, HA OTTHON MARAD...



Stay élesítés:

1. Nyomja meg a [STAY] gombot.
2. Adja meg a [FELHASZNÁLÓKÓDOT].

PÁNIK RIASZTÁSOK

Az alábbi gombkombinációk 3 másodperces nyomvatartásával küldhető néma vagy hangos riasztás a távfelügyeletre.

Pánik riasztás típus	Gombkombináció
Nem-Eü. vészhelyzet	[1] és [3] gomb
Aux	[4] és [6] gomb
Tűz	[7] és [9] gomb

HIBA KIJELEZŐ

Amikor hiba jelentkezik, a [TBL] gomb világít.

1. Nyomja meg a [TBL] gombot. A gomb villogni kezd, és a hibához tartozó számok világítanak.
2. Olvassa el a hiba leírását a kezelő ajtaján lévő listából.
3. A [CLEAR] gombbal kiléphet.

KIKTATÁS PROGRAMOZÁS

A kiiktatott zónák élesíthetetlenek maradnak a partíció élesítésekor.

1. Nyomja meg a [BYP] gombot.
2. Adja meg a [BELÉPŐKÓDOT].
3. A kiiktatott zónához tartozó LED számok világítanak. Válassza ki, melyik zónát kívánja kiiktatni/visszaiktatni a kétjegyű zónaszám megadásával (pl. zóna 3 = 03).
4. Az [ENTER] ment és kilép.

RIASZTÁS MEMÓRIA KIJELEZŐ

A legutóbbi élesítés alatt történt riasztások megtekintése:

1. Hatástalanítsa a rendszert.
2. Nyomja meg a [MEM] gombot.
3. A legutóbbi élesítés során riasztásban volt zónához tartozó számok világítanak.
4. A [CLEAR] gombbal kilép.

KEZELŐ BEÁLLÍTÁSOK

Kezelő némitás:

Tartsa nyomva a [CLEAR] gombot 10 másodpercig a Kezelő némitás be- vagy kikapcsolásához.

Háttérvilágítás módosítása:

1. Tartsa nyomva a [☉] gombot 3 másodpercig.
2. A [☉] gombbal állítsa be a kívánt háttérvilágítás szintet.
3. A [CLEAR] vagy [ENTER] gombbal kilép.

© Paradox Security Systems Ltd., 2005-2007. A Magellan a Paradox Security Systems Ltd. és kanadai, egyesült államok és más országokbeli alvállalatainak bejegyzett védjegye. Minden jog fenntartva.

P R D O X[®]
S E C U R I T Y S Y S T E M S

paradox.com

PRINTED IN CANADA 03/2007

MG32WK-EQ01